

LED投光器 取扱説明書



この度は弊社の商品をご購入いただき誠にありがとうございます。
LED 投光器のご購入後の気になる所をまとめてみました！

▶50w、20w、10wLED 投光器



・投光器本体

▶電池式 LED 投光器



・投光器本体
・18650リチウムイオン
電池4本

NLAセレクトLED投光器・商品保証に関して

もし到着した商品に不具合がありましたら、迅速に交換させて頂く為、
不具合の商品ではなく、不具合のお写真をお送りください。

- ・点灯不良等の場合には NLA セレクトのロゴと点灯不良が分かるお写真を3枚以上、メールにてお送りください。
- ・不良品の交換にあたり、お写真にて点灯不良と判断できた場合はお手持の商品の当店へのご返送はご不要です。
(ご返送のお手間を減らす為)
状況を確認後に代わりの商品をお届け致します。
- ・お送り頂いたお写真では判断が付かない場合、頻繁に商品交換のご依頼を行う場合、当店の判断で商品を一度ご返送して頂く場合も御座います。
- ・通常のご使用では起きない商品の破損や意図的な物による商品の故障、商品を乱暴に扱った事による故障に関しては保証対象外と致します。
状況を確認後に代わりの商品をお届け致します。

不具合のお写真例



▲投光器本体のお写真



▲NLAセレクトのロゴのお写真

不良品が発生しない様に極力注意し商品の販売を行って参りますが、
作業灯ご購入の際に商品の保証に関してはご安心いただけるよう、
上記のように設定しております。

LED ライト各商品に関しましても同様の保証を致します。

商品に不具合があった場合、お写真を送り頂いてから、
およそ2～3営業日で代わりの商品を手配する様にしております。

実際の取付の流れ

1. 内容物の確認

お手元に届いた商品が左記の内容物とあっているかご確認ください。

例 50W投光器

- ・投光器本体×1個
- ・取扱説明書×1通



2. 設置場所の決定

投光器の設置場所を決めて下さい。

3. 確認

通電確認・投光器のチップが点灯しているのをご確認下さい。
この時点で点灯不良がありましたら、直ぐに代わりの商品を手配致します。

お手数ですが本誌の左面の要領でご連絡いただけますと幸いです。

投光器のノイズでお困りの場合には・・・

ラジオ等と投光器を併用した際に
ノイズが発生してお困りの場合や
ノイズを気にせず投光器をご使用に
なりたい場合には
「ノイズが出ない投光器」がお勧めです



⚠ 注意事項 ⚠

ご家庭での使用について

NLA セレクトの LED 投光器は、85v から 265v の電源対応商品となっております。

当店の作業灯の対応電圧 12V ～ 24V でのご使用をお考えの際には、
専用のコンバーターを挟む形でご使用をお願い致します。

ご使用前の作業灯の通電確認ですが、作業灯のお取付けが大変な場所の場合、先に通電確認を行った後に設置を行うようにして下さい。

本商品は屋外でのご使用でも水が入らない様にテストを行い、合格した物となりますが、
台風などの暴風雨の際には、水が侵入する可能性が御座いますので、この様な際には
出来るだけ屋内で保管するようにして下さい。



注目！



弊社サイトでは投光器の取り扱い方法に加え、
あると便利な関連グッズも
たくさん紹介しております！

商品販売者 NLA セレクト
(ネットライフオートノミー)